



- |         |                   |
|---------|-------------------|
| Pos. 1  | Pufferplatte      |
| Pos. 2  | Unterkonstruktion |
| Pos. 3  | Schwerlast-Anker  |
| Pos. 4  | Sechskantmutter   |
| Pos. 5  | Scheibe           |
| Pos. 6  | Anfahrpuffer      |
| Pos. 7  | Druckfeder        |
| Pos. 8  | Hülse             |
| Pos. 9  | Sechskantmuttern  |
| Pos. 10 | Gleitleiste       |

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne schriftliche Genehmigung darf sie nicht kopiert oder vervielfältigt werden, auch nicht an dritte Person, insbesondere Wettbewerbern mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritten hat Zivil - oder Strafrechtliche Folgen.

Maßstab		Datum	Name
		Bear. 06.08.04	Hh.
Blatt	Blätter	Gepr.	
		Norm	



Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG  
 Siegerslebener Str. 12  
 D-39365 Eilsleben  
 Telefon: (039 409) 914-0  
 Telefax: (039 409) 345

Benennung Nani-Anfahrpuffer,  
 beweglich, Ersatzteilliste

Zeichnungs-Nr. 94.000.000-E01

Index

Datei-Name Standard\bewegl. Puffer\Montage